



GUIA RÁPIDO DE INICIALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO 31511 - Botão de Pânico


Revisão: 01

Data de Criação: 2022-06-25


Data de Revisão: 2024-01-10

LEIA COM ATENÇÃO AS INFORMAÇÕES DESTE GUIA ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO


INSTALAÇÃO DAS PILHAS



A. Para a colocação das pilhas no equipamento (2 x AAAA), primeiramente retire os dois parafusos da parte de baixo do mesmo, utilizando uma chave philips.




B. Instale as pilhas tipo AAAA no porta pilhas, obedecendo as polaridades indicadas no produto. O led azul deve acender indicando a operação do mesmo.




C. Feche novamente o equipamento.


TROCA DE PILHAS



D. Para iniciar o processo de troca das pilhas do equipamento (2 x AAAA), primeiramente retire os dois parafusos da parte de baixo do mesmo, utilizando uma chave philips.



E. Retire as pilhas usadas do porta pilhas e instale as novas tipo AAAA, obedecendo as polaridades indicadas no produto. O led azul deve acender indicando a operação do mesmo.



F. Feche novamente o equipamento.

CONTATOS

E-mail: fale@firebee.com.br

Telefone: (62)3089 8080

WhatsApp: (62)99506 8718

Site: www.firebee.com.br

OBSERVAÇÕES

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações consulte o site da Anatel – <https://www.gov.br/anatel>

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados"